

MSA 771, MSA 871


MSA 771




MSA 871



Abmessungen, Anbautoleranzen MSA 771:



Abmessungen, Anbautoleranzen MSA 871:



- M = Maschinenführung
- ML = Messlänge
- \longleftrightarrow = 0 ... ML
- A = Anschlusskabel

LHI12 = Stecker

(K) = kundenseitige Anbaumaß

OPTIONEN:

S1, S2 = Schaltsignale

RI = wählbare Referenzmarke

* = Schaltmagnet

** = Sensorposition