MSA 470, MSA 570

MSA 470



MSA 570

Abmessungen, Anbautoleranzen MSA 470:





Vorgeschlagene Anzahl
und Position der Montagewinkel
je nach Messlänge



M	=	Maschinenführung
ML	=	Messlänge
G	=	Messpunkte
◁—▷	=	0 ... ML
A	=	Anschlusskabel
Ⓚ	=	kundenseitige Anschlussmaße

Optionen:

P	=	M5 Luftanschluss
S1, S2	=	Schaltsignale
RI	=	wählbare Referenzmarke
*	=	Schaltmagnet
**	=	Sensorposition

Option P: Luftanschluss Maßstab
links oder rechts montierbar



Zubehör: Luftanschluss Abtasteinheit
(ID 1079056-01)



Abmessungen MSA 570: